
















HCM581

安全上のご注意

必ずお守りください

警告			
<p>ぬれた手でACアダプター^{※1}やACコード^{※1}の抜き差しはしない</p> <p> 感電の原因になります。</p> <p>ぬれ手禁止</p>	<p>コンセントや配線器具の定格を超える使いかたや、交流100 V以外での使用はしない</p> <p> たこ足配線などで、定格を超えると、発熱による火災の原因になります。</p> <p>禁 止</p>	<p>煙・異臭・異音が出たり、落下・破損したときはすぐにACアダプター^{※1}を抜く^{※2}</p> <p> そのまま使用すると、火災や感電の原因になります。</p> <p>電源プラグを抜く</p> <p>●使用を中止し、販売店へご相談ください。</p>	<p>本製品およびACアダプター^{※1}、ACコード^{※1}をぬらさない</p> <p> 近くに花びん、コップなどを置かないでください。発火・感電の原因になります。</p> <p>水ぬれ禁止</p> <p>●ぬらした場合は、販売店へご相談ください。</p>
<p>絶対に分解したり、修理・改造をしない</p> <p> 火災・感電の原因になります。</p> <p>分解禁止</p> <p>●修理は販売店へご相談ください。</p>	<p>本製品内部にクリップやピンなど金属物や異物を入れない</p> <p> 感電の原因になります。</p> <p>禁 止</p>	<p>落下させたり、強い衝撃を加えない</p> <p> けがの原因になります。</p> <p>禁 止</p> <p>●安全ワイヤーを確実に取り付けてください。</p>	<p>SDメモリーカードカバーおよびSDメモリーカード（別売品）は、乳幼児の手の届く所に置かない</p> <p> 誤って飲み込む恐れがあります。</p> <p>禁 止</p> <p>●万一、飲み込んだと思われるときは、すぐに医師にご相談ください。</p>
<p>ACコード^{※1}は他の製品に使用しない</p> <p> 火災・感電の原因になります。</p> <p>禁 止</p>			

注意			
<p>自分で設置工事および配線工事をしない</p> <p> 設置に不備があると、火災・感電・事故の原因になることがあります。</p> <p>禁 止</p> <p>●配線工事は、電気工事士のかたが行ってください。</p>	<p>水平でない場所や振動の激しい場所には設置しない</p> <p> 落下により、けがの原因になることがあります。</p> <p>禁 止</p>	<p>水、湿気、ほこり、油煙などの多い場所（調理台や加湿器のそばなど）に設置しない</p> <p> 感電・ショートの原因になることがあります。</p> <p>禁 止</p>	<p>火気を近づけない</p> <p> 火災の原因になることがあります。</p> <p>火気禁止</p>
<p>長時間使用しないときや、お手入れするときは、必ずACコード^{※1}のプラグをコンセントから抜く^{※2}</p> <p> 漏電・感電の原因になることがあります。</p> <p>電源プラグを抜く</p>	<p>CD-ROMは、オーディオ用CDプレーヤーでは絶対に再生しない</p> <p> 大音量によって耳に障害を与えたり、スピーカーを破損する恐れがあります。</p> <p>禁 止</p>		

※ 1: ACアダプター給電の場合のみ
※ 2: PoE給電（BB-HCM581のみ）の場合は、イーサネットケーブルをPoE給電装置から抜いてください。

正しくお使いいただくためのお願い

<p>冷・暖房機の近くには設置しないでください。</p> <p>変形・変色または故障・誤動作の原因になります。</p>	<p>パソコンのモニター上に長時間同じ画像を表示させると、モニターに損傷を与えることがあります。</p> <p>スクリーンセーバーの使用をおすすめします。</p>	<p>お手入れの際は、電源を切ってください。</p> <p>誤動作の原因になります。</p>	<p>ジャック内部に触れないでください。</p> <p>故障の原因になります。</p>
<p>本製品は、涼しくて湿気が少なく、なるべく温度が一定のところに設置してください。</p> <p>動作温度：0℃～40℃ 動作湿度：20％～80％ （ただし、結露なきこと）</p>	<p>カメラのレンズにキズや汚れをつけないでください。</p> <p>カメラのレンズに汚れをつけたり、物を当てたり、強く押さえたりすると、きれいに撮影できなくなったり変形や故障の原因になります。</p>	<p>CD-ROMの表面に文字を書いたり、ラベルを貼らないでください。</p> <p>信号面に指紋や傷をつけたりしないでください。</p> <p>データが正常に読み取れなくなります。</p>	
<p>本製品に磁石など磁気をもっている物を近づけないでください。</p> <p>磁気の影響を受けて動作が不安定になります。</p>	<p>直射日光やハロゲン光などの高輝度の被写体を、長時間映さないでください。</p> <p>撮像素子が破損する原因になります。</p>	<p>■ 本製品を分解・改造することは法律で禁じられていますので、故障の際は、買い上げの販売店に修理を依頼してください。</p> <p>■ 本製品底面のキャビネットは、サービスマン以外開けないでください。（故障の原因になります。）</p> <p>■ 本製品は日本国内用です。国外での使用に対するサービスはいたしかねます。</p> <p>■ この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。</p> <p>■ 停電などの外部要因により生じたデータの損失ならびに、その他直接、間接の損害につきましては、当社は責任を負えない場合もございますので、あらかじめご了承ください。</p>	

セキュリティに関するお願い

本製品をご使用になる場合、下記のような被害を受ける場合が想定されますので、セキュリティ対策を十分に行ってください。

- 本製品を経由したお客様のプライバシー情報の漏えい
- 悪意の第三者による本製品の不正操作
- 悪意の第三者による本製品の妨害や停止

行うべきセキュリティ対策は下記のとおりです。

- インターネットからの不正な攻撃から守るため、最新のファームウェアを入手してバージョンアップする。バージョンアップを怠ると、アクセスできなくなったり、情報の漏えいにつながる場合があります。
➔ CD-ROM内の取扱説明書：「[C7-11] カメラをバージョンアップする」
- 本製品へアクセスするためのユーザー名／パスワード、本製品に対する設定情報は、お客様の責任管理下にあります。それらの情報に関わる利用者または利用者グループ以外の第三者が、参照、更新、削除、複写できないようにアクセスを制限する。
➔ CD-ROM内の取扱説明書：「[C7-2] カメラにアクセスできる一般ユーザー／未登録ユーザーを設定する」
- 本製品を盗難に遭いにくい場所に設置する。
- お客様の利用情報（ビデオ映像・静止画・インターネットコンテンツなど）は、お客様の責任管理下にあります。それらの利用者情報に関わる利用者または利用者グループ以外の第三者が、参照、更新、削除、複写できないようにアクセスを制限する。
➔ CD-ROM内の取扱説明書：「[C7-2] カメラにアクセスできる一般ユーザー／未登録ユーザーを設定する」

- 以下のような場合は、必要に応じて個人情報をバックアップしたあと、本製品を工場出荷値に戻す。
 - 当社が関与できない外部業者に修理を依頼するとき。
 - 他人に譲渡するとき。➔ CD-ROM内の取扱説明書：「[C7-8] カメラの設定内容をファイルに保存する」, 「[C7-10] カメラの設定を工場出荷値に戻す」
- SDメモリーカード内の画像データは、プライバシー情報の漏えいにつながる場合があります。譲渡、修理などで本製品を第三者に渡す場合は、SDメモリーカードを取りはずす。
➔ CD-ROM内の取扱説明書：「[C8-4] SDメモリーカードを使う」
- 本製品を廃棄するときは、本製品を初期化して工場出荷値に戻す、または、電氣的消去や物理的破壊などの手段により本製品上の情報を抹消する。
➔ CD-ROM内の取扱説明書：「[C7-10] カメラの設定を工場出荷値に戻す」
- 管理者でカメラにアクセスした後は、セキュリティ強化のため、必ずすべてのブラウザを閉じてください。
- 管理者のパスワードはセキュリティ強化のため、定期的に変更してください。

MPEG-4 ビジュアル契約について

本製品はMPEG-4ビジュアル特許プールライセンスに関し、以下の行為に係る個人使用を除いてはライセンスされておりません。

- (i) 画像情報をMPEG-4ビジュアル規格に準拠して（「MPEG-4ビデオ」）エンコードすること。
 - (ii) 個人使用として記録されたMPEG-4ビデオおよび/またはMPEG LAからライセンスを受けているプロバイダーから入手したMPEG-4ビデオを再生すること。
- 詳細については <http://www.mpegla.com/>（英文）をご参照ください。

本体と付属品・添付品・別売品

ご使用いただく前に、本体と付属品・添付品・別売品を確認してください。万一、不備な点がありましたら、お手数ですがお買い上げの販売店までご連絡ください。

本体と付属品				添付品	
<input type="checkbox"/> 本体.....1台	<input type="checkbox"/> 天井取付カバー.....1個	<input type="checkbox"/> ねじA.....5本 (天井取付金具Bと天井取り付け用4本・安全ワイヤーと天井取り付け用1本)	<input type="checkbox"/> 天井取付金具A.....1個	<input type="checkbox"/> セットアップCD-ROM.....1枚 (取扱説明書、ご使用の前に、かんたんガイド、セットアップソフトウェア)	
<input type="checkbox"/> ACアダプター.....1個 (コード長 約 3 m)	<input type="checkbox"/> 映像／音声コード(専用).....1本 (コード長 約0.5 m) (BB-HCM581のみ)	<input type="checkbox"/> ねじB.....2本 (天井取付金具AとB取り付け用)	<input type="checkbox"/> 天井取付金具B.....1個	<input type="checkbox"/> ご使用の前に (本書)1部	
<input type="checkbox"/> ACコード.....1本 (コード長 約1.8 m)	<input type="checkbox"/> 安全ワイヤー.....1本 (長さ 約0.3 m)	<input type="checkbox"/> ねじC.....1本 (本体と安全ワイヤー取り付け用)	<input type="checkbox"/> ワッシャー大.....1個 (天井側での安全ワイヤー固定用)	<input type="checkbox"/> かんたんガイド1部	
			<input type="checkbox"/> ワッシャー小.....1個 (本体側での安全ワイヤー固定用)	<input type="checkbox"/> みえますねっと／みえますねっとLiteガイド1部	
				<input type="checkbox"/> SD メモリーカード単独録画機能について1部	
				<input type="checkbox"/> 保証書.....1式	
				別売品	
				2007年9月現在	
				品名	品番
				MPEG-4ユーザーライセンス	BB-HCA5
				カメラカバー (スモーク)	BB-HCA1-B
				カメラカバー (クリア)	BB-HCA1-X
				SDメモリーカード※1	BB-HCC02 (2GB)
				SDHCメモリーカード※1	BB-HCC04 (4GB)
				希望小売価格	
				1,500円 (税別)	
				14,800円 (税別)	
				14,800円 (税別)	
				オープン価格※2	
				オープン価格※2	

対応パソコンの仕様

カメラを動作するには、パソコンに以下の動作環境が必要です。

項 目	IPv4で使用するとき	IPv6で使用するとき
OS	Microsoft® Windows Vista®、Microsoft® Windows® XP、Microsoft® Windows® 2000	Microsoft® Windows Vista®、Microsoft® Windows® XP Service Pack 1以降
CPU	Celeron® 2.0 GHz以上	
解像度	1024×768 ピクセル以上	
プロトコル	TCP/IP (HTTP、TCP、UDP、IP、DNS、ARP、ICMP) プロトコルがインストールされていること	TCP/IP (HTTP、TCP、UDP、IP、DNS、ICMPv6、NDP) プロトコルがインストールされていること
インターフェース	10/100 MbpsのLANカードが装備されていること	
ウェブブラウザ	Internet Explorer® 6.0 (日本語版) 以降	
音声 (BB-HCM581のみ)	音声入力／出力機能 (マイク、スピーカーなど)	
MPEG-4の一時保存画像再生	Windows Media® Player 11以降 (Windows Vista)、Windows Media® Player 9以降 (Windows XP)、Windows Media® Player 9 (Windows 2000)	

お知らせ

- PoE給電を使う場合は、PoE給電ハブまたは当社製イーサネット送電アダプター（品番：BB-HPE2）が必要になります。

保証とアフターサービス

よくお読みください

修理・お取り扱い・お手入れ
などのご相談は…
まず、お買い上げの販売店へ
お申し付けください

■ 保証書（別添付）

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受け取りください。よくお読みのあと、保管してください。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間

■ 補修用性能部品の保有期間 **7年**

当社は、このネットワークカメラの補修用性能部品を、製造打ち切り後7年保有しています。
注）補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるとき

CD-ROM内の取扱説明書の「困ったときには」の内容に従って確認のあと、直らないときは、まずACコードのプラグおよびACアダプター、または、電源を供給しているイーサネットケーブル（BB-HCM581でPoE給電の場合）を抜いて、お買い上げの販売店へご連絡ください。

- **保証期間中は**
保証書の規定に従って、お買い上げの販売店が修理をさせていただきますので、恐れ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。
- **保証期間を過ぎているときは**
修理すれば使用できる製品については、ご要望により修理させていただきます。
下記修理料金の仕組みをご参照のうえ、ご相談ください。
- **修理料金の仕組み**
修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料

は、診断・故障個所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

部品代

は、修理に使用した部品および補助材料代です。

出張料

は、お客様のご依頼により製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

ご連絡いただきたい内容	
製品名	ネットワークカメラ
品番	BB-HCM580 BB-HCM581
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に
販売店名	電話（ ）－

お願い


停電などの外部要因により生じたデータの損失ならびに、その他直接、間接の損害につきましては、当社は責任を負えない場合もございますので、あらかじめご了承ください。

アフターサービスなどに関するご相談

お買い上げの販売店または「パナソニック システムお客様ご相談センター」にお問い合わせください。

パナソニック システムお客様ご相談センター

フリーダイヤル

0120-878-410

バ ナ ハ ヨ イ フ


受付時間 9時～17時30分（土・日・祝祭日は受付のみ）

「よくあるご質問」、「メールでのお問い合わせ」などはサポートウェブサイトをご活用ください。
<http://panasonic.biz/netsys/netwkcaml/support/>

■ 本製品は日本国内用です。国外での使用に対するサービスはいたしかねます。
This product is designed for use in Japan.
Panasonic cannot provide service for this product if used outside Japan.


愛情点検

長年ご使用のネットワークカメラの点検を！



こんな症状はありませんか？

- ACアダプターのコードが傷んでいる。
- こげくさい臭いや異常な音がする。
- 内部に水や異物が入った。
- その他の異常や故障がある。



このような症状のときは、使用を中止し、故障や事故防止のため、コンセントからACコード、または、電源を供給しているイーサネットケーブルを抜いて、必ず販売店に点検を依頼してください。